

ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY
This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders

This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT pick up liquids, hard or sharp objects, matches, hot ashes, candles and/or other similar items.
DO NOT pick up solvent based products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance if it appears to be faulty, or the cord to the charger is damaged.
DO NOT charge the Lithium battery pack with nonrechargeable batteries.
DO frequently clean the dust can and filter assembly when picking up the power.
DO recharge the batteries. Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

FEATURES (1)

- On/Off Switch
- Charging Indicator
- Push for Start or Release Button
- Crevise Tool - Available only on certain models
- Dust Cup
- Charging socket
- Charger
- Dusting Brush - Available only on certain models

Electrical requirements.
The Hoover aspirator is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the charger rating label matches your voltage supply.

CHARGING
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge. IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.

When charging the Cleaner power switch must be Off. Always ensure the red light is on to indicate charging.
It is normal for the charger to become warm to the touch when charging. It takes approximately 90 minutes to recharge battery completely after first use.

- Connect the charger to an AC wall outlet
- Connect the plug from the charger to Charging socket. [2] Be sure the red light is on to indicate charging.
- Before using the product disconnect the charger from the appliance and the AC outlet.

IMPORTANT: Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

LED CHARGING INDICATOR
The cleaner is equipped with one LED (red colour). When the product is charging, the LED will indicate the charging status. When the LED is (flashed) when the product is fully charged. The red LED will be off if the product is not fully charged.

HOW TO USE

TO USE: Remove cleaner from storage bracket, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

ATTACHMENTS

CREVICE TOOL*
Fit the crevice tool onto the dust cup to clean corners and hard to reach areas. [3]

DUSTING BRUSH*
Fit the dusting brush onto the dust cup to clean keyboards and other delicate surfaces. [4]

DUST CONTAINER & FILTER. REMOVAL AND REPLACEMENT
IMPORTANT: FOR BEST RESULTS CLEAN THE FILTER AFTER EACH USE.

- Depress the release button and remove dust cup assembly. [5]
- Hold dust container waste bin gently remove filter from dust container. [6]
- Empty dust container. Brush the dust inside the dust filter / EPA filter* or shake the filter inside the dust filter / EPA filter*.
- The filter may be washed in warm water, make sure the filter is completely dry before replacing in your cleaner.
- The EPA filter* should be washed in warm water only. Do not use any detergent, make sure the EPA filter* is completely dry before replacing in your cleaner.
- Place the filter back into the dust container and re-assemble the dust container to the cleaner.

* Available only on certain models

End of product life disposal.

If the cleaner is to be disposed of the product should not be disposed. Used batteries should be taken to a recycling station and not removed with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Service or proceed as below.

IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

Battery removal

For reasons of safety lithium-ion batteries in this cleaner are only replaceable by a Hoover Service engineer. When the batteries fail to maintain charge, please contact the Hoover Customer Service Centre to arrange a replacement.
Remove dust container. Unscrew 4 screws and open the unit. Remove motor assembly and disconnect the cables. Remove the batteries. Dispose of the batteries safely.

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, recovery and recycling this product, please contact your local city/city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the machine.

The Environment:
This appliance is marked according to the European Directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appliance collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling this product, please contact your local city/city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the machine.

EUROPEAN COMPLIANCE
This product complies with the European Directives 2014/30/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MI) Italy

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our Representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

HOVER aspirators and Consumables

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

HOVER Original Ersatz- und Verbrauchteile

Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOVER. Diese sind über Ihren HOVER-Kundenstapel erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette Teilenummer an (Typenbezeichnung auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Gerätemodells an.

Always replace parts with genuine HOVER parts. These are available from your local HOVER dealer or direct from HOVER. When ordering parts always quote your model number.

DECLARATION OF WARRANTY

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où est vendu et utilisé votre appareil. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur agréé ou de notre service client. Le facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pieces detachées et consommables HOVER

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOVER. Ces pièces sont disponibles auprès de votre revendeur HOVER ou directement auprès de HOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Subject to change without notice.

