

## informačním listem výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFP316FB 942022516
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	54.3
Třída energetické účinnosti	C
Účinnost dynamiky kapalin	13.4
Třída účinnosti dynamiky kapalin	D
Účinnost osvětlení (lux/W)	12
Třída účinnosti osvětlení	E
Účinnost tukové filtrace (%)	65.1
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	155/370
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	48/68
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.01

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		LFP316FB 942022516	
Rocní spotřeba energie	AEC <sub>hood</sub>	54.3	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.5	
Účinnost proudění tekutin	FDE <sub>hood</sub>	13.4	
Index energetické účinnosti	EEL <sub>hood</sub>	79.4	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	216.3	m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	198	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q <sub>max</sub>	370,0	m <sup>3</sup> /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	88.5	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W <sub>L</sub>	8,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E <sub>middle</sub>	96	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P <sub>s</sub>	0	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P <sub>o</sub>	0.01	W
Hladina akustického výkonu	L <sub>WA</sub>	68	dB

**EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par**

**EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.