

# informačním listem výrobku

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFP226X, PNC942150734
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	57.5
Třída energetické účinnosti	C
Účinnost dynamiky kapalin	12.7
Třída účinnosti dynamiky kapalin	E
Účinnost osvětlení (lux/W)	9
Třída účinnosti osvětlení	E
Účinnost tukové filtrace (%)	76
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m <sup>3</sup> /h)	256/368
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m <sup>3</sup> /h)	-
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	53/58
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		LFP226X, PNC942150734	
Rocní spotreba energie	AEC <sub>hood</sub>	57.5	kWh/rok
Koeficient zvýšení casu	f	1.5	
Účinnost proudení tekutin	FDE <sub>hood</sub>	12.7	
Index energetické účinnosti	EEl <sub>hood</sub>	79.9	
Namerený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	208,0	m <sup>3</sup> /h
Namerený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	213	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q <sub>max</sub>	368,0	m <sup>3</sup> /h
Namerený elektrický príkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	97,0	W
Jmenovitý príkon osvetlovacího systému	WL	6,0	W
Průmerné osvetlení varného povrchu osvetlovacím systémem	E <sub>middle</sub>	54	lux
Namerená spotreba energie v pohotovostním režimu	P <sub>s</sub>	0	W
Namerená spotreba energie ve vypnutém stavu	P <sub>o</sub>	0	W
Hladina akustického výkonu	LWA	58	dB

**EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par**

**EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlosťí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlosť zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlosť používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.